



**ЧП "Южный город-Свет"**  
г. Одесса 65026 ул. Екатерининская, 19 кв. 24  
Тел/факс: +38 (0482) 37-33-79  
Тел: +38 050 395 03 79  
E-mail: [office@fiber.com.ua](mailto:office@fiber.com.ua)  
[www.fiber.com.ua](http://www.fiber.com.ua)  
[www.led-shop.com.ua](http://www.led-shop.com.ua)

## **RGB-контроллер PLAY I (12/24V, 180/360W) Сенсорный пульт PLAY I**



Пульт управления PLAY I применяется для управления RGB-подсветкой и освещением со сменой цветов в барах, ресторанах, магазинах и жилых помещениях.

### **Описание**

- Новая серия пультов и контроллеров RGB с лёгким, интуитивно понятным интерфейсом. Эргономичный сверхсовременный дизайн и оригинальные решения сенсорного управления.
- Прямой выбор тёплого или холодного оттенка белого, любого другого цвета касанием цветной шкалы на сенсорном кольце.

### **Технические параметры:**

- Входное напряжение 12-24VDC
- Ток, максимальный на канал 5A(Три канала)  
Максимальная нагрузка при 12V - 180Вт
- Частота RF 433MHz
- Максимальная дистанция управления 20метров
- Размеры пульта 144x55x17mm
- Размеры контроллера 178x45x20mm

Усиление сигнала с помощью усилителей АМ-2, АМ-3, АМ-4



## Управление:

1. Сенсорные кнопки 1-6 - выбор каналов;
2. Сенсорная SLIP панель – увеличение/уменьшение яркости – в режиме статичных цветов; увеличение/уменьшение скорости в режиме смены цвета.
3. Кнопка On/Off - выключение для выбранных каналов.
4. Сенсорная Кнопка SELECT – кнопка перехода между режимами режиме статичных цветов/ смены цвета; кнопка программирования в режиме смены цвета.

## **Инструкция по эксплуатации**

- 1) Активация. Пульт по умолчанию находится в режиме ожидания. Нажмите кнопку «on/off» для активации пульта. Управление доступно только в активном режиме.
- 2) Установка связи пульта с контроллером. Любой пульт сперва должен быть связан с контроллером, операция обучения проводится один раз, при первом подключении.

Для подключения выполните следующие действия:

- На подключаемом контроллере нажмите «утопленную» кнопку «learn button», при этом должен загореться индикатор «ON» на самом контроллере
- На пульте нажмите сенсорную кнопку номера канала 1-6, к которому Вы хотите привязать данный контроллер
- Коснитесь пальцем цветной шкалы на пульте

Если соединение с контроллером установлено правильно, то индикатор замигает на 1-2 секунды. Нажмите кнопку «learn button» еще раз – подключение завершено.

Таким же образом можно подключить остальные контроллеры.

Пульт будет управлять только теми контроллерами, которые были к нему привязаны.

Пульт PLAY I может управлять раздельно 6-ю каналами максимально. На каждый канал можно подключать один или несколько контроллеров.

\*\*Контроллеры подключенные на один канал, либо на разных каналах, но запрограммированные в одной программе смены цвета – не будут работать синхронно в режиме смены цвета.

- 3) После настройки храните пульт не далее 20м от контроллеров во избежание рассогласования.

### **Выбор постоянного цвета**

- 1) Нажмите номер канала 1-6 на пульте
- 2) Выберите цвет, касаясь пальцем цветовой сенсорной шкалы
- 3) После настройки цвета можно изменить его яркость с помощью сенсорной Slip панели.

### **Программирование смены цветов**

- 1) Нажмите номер канала 1-6 на пульте;
- 2) Войти в режим смены цвета коротким нажатием кнопки «Select»;

Сохранение желаемых цветов:

- 1) Нажмите долго «Select» (более 2 сек)
- 2) Выберите прикосновением желаемый цвет на сенсорной шкале, нажмите коротко «Select». Светодиодный источник света моргнет один раз – это означает что цвет сохранен.
- 3) Повторите процедуру «2)» для выбора других цветов (до 15цветов).
- 4) Нажмите долго «Select» (более 2 сек) для завершения программирования, программа начнет работу сразу.

**Переход от постоянного цвета к проигрыванию программы смены цвета и обратно**  
Нажатие короткое сенсорной кнопки «Select» вызывает переход от режима постоянного цвета к проигрыванию программы смены цвета и обратно.

- Во время режима постоянного цвета – сенсорная Slip панель используется для изменения яркости свечения.

- Во время режима проигрыванию программы смены цвета – сенсорная Slip панель используется для изменения скорости смены цвета.

### ***Обратите внимание!***

Обращайтесь с пультом мягко и бережно. Не касайтесь острыми предметами и не бейте пульт. Если пульт перестал реагировать на Ваши команды, пожалуйста проверьте сначала заряд аккумулятора. При низком заряде начинает мигать красный индикатор, при полном разряд он погаснет совсем. В пульте установлены перезаряжаемые аккумуляторы. Для зарядки подключите пульт к USB-порту компьютера или любого зарядного устройства с USB-выход. Во время зарядки будет гореть красный индикатор, который погаснет после полной зарядки. Не роняйте Ваш пульт в воду и не проливайте на него любые жидкости, от этого пульт выходит из строя. В таком случае требуется замена на новый пульт. Протирайте пульт мягкой тряпочкой. Для задания максимальной ёмкости аккумулятора заряжайте его первый раз не менее 12 часов.

Производитель не несёт ответственность за неисправности, возникшие при неаккуратном обращении с данным прибором.

---

#### **ЧП "Южный город-Свет"**

г. Одесса 65026 ул. Екатерининская, 19 кв. 24

Тел/факс: +38 (0482) 37-33-79

тел: +38 050 395-03-79

E-mail: [office@fiber.com.ua](mailto:office@fiber.com.ua)

E-mail: [led@fiber.com.ua](mailto:led@fiber.com.ua)

[www.fiber.com.ua](http://www.fiber.com.ua)

[www.led-shop.com.ua](http://www.led-shop.com.ua)

#### **Представительство в городе Киеве:**

"Сучасне світло"

г. Киев пр-т. Ак. Заболотного 150а офис 93

Тел/факс: +38 (044) 585-33-59

тел: +38 (044) 331-34-12

тел: +38 (044) 228-08-03

E-mail: [svitlo@fiber.com.ua](mailto:svitlo@fiber.com.ua)

#### **Представительство в городе Харькове:**

Тел: +38 (057) 764-18-61

E-mail: [kharkov@fiber.com.ua](mailto:kharkov@fiber.com.ua)